

ZOCCOLI PER RELE' E TIMER MINIFASTON

ZOCCOLO PER RELE' A 2 CONTATTI MINIATURIZZATO



AZ12 2CONTATTI SLIM

AZ1-2 ST- 00- 00- 00- 0

ZOCCOLO PER TIMER MODELLO TB SCHEMA 749



AZ80 2CONTATTI

AZ8-0 ST- 00- 00- 00- 0

ZOCCOLO PER TIMER MODELLO TB SCHEMA 311



AZ14 4CONTATTI

AZ14ST- 00- 00- 00- 0

PREDISPOSTI PER MONTAGGIO BARRA DIN O TRAMITE VITI

ACCESSORI



ACCESSORI PER AZ12-AZ14-AZ80
APRR
MOLLA PER TENUTA RELE'

APRRST00- 00- 00- 0



ACCESSORI PER AZ12-AZ14-AZ80
APT B
MOLLA PER TENUTA TIMER TB

APTBST- 00- 00- 00- 0

ZOCCOLI PER RELE' E TIMER MINIFASTON

ZOCCOLO PER RELE' A 2 CONTATTI MINIATURIZZATO

AZ92 AZ9-2 ST- 00- 00- 00- 0
2CONTATTI SLIM

ZOCCOLO PER TIMER MODELLO TB SCHEMA 749
O PER RELE' 2 CAONTATI

AZ90 AZ9-0 ST- 00- 00- 00- 0
2CONTATTI

ZOCCOLO PER TIMER MODELLO TB SCHEMA 311
O PER RELE' 4 CONTATTI

AZ94 AZ9-4 ST- 00- 00- 00- 0
4CONTATTI

PREDISPOSTI PER MONTAGGIO BARRA DIN O TRAMITE VITI

ZOCCOLI PER TIMER DA INCASSO OCTAL E UNDECAL

ZOCCOLO PER MODELLI OCTAL



AZ58
OCTAL DA INCASSO

STANDARD
AZ58 - ST - 00 - 00 - 00 - 0

CON MARCHIO UL
AZ58 UL 00 00 00 0

ZOCCOLO PER MODELLI UNDECAL



AZ511
UNDECAL DA INCASSO

STANDARD
AZ51 - ST - 00 - 00 - 00 - 0

CON MARCHIO UL
AZ51 UL 00 00 00 0

ZOCCOLO PER MODELLI OCTAL SPECIALE PER MODELLO 1400



AZ38
OCTAL DA INCASSO
SPECIALE PER 1400

AZ38 - ST - 00 - 00 - 00 - 0



ZOCCOLI CON FISSAGGIO GUIDA DIN

ZOCCOLO PER TIMER OCTAL



AZ68
OCTAL GUIDA DIN

STANDARD
AZ68 - ST - 00 - 00 - 00 - 0
CON MARCHIO UL
AZ68 - UL - 00 - 00 - 00 - 0

ZOCCOLO PER TIMER UNDECAL



AZ611
UNDECAL GUIDA DIN

STANDARD
AZ61 - ST - 00 - 00 - 00 - 0
CON MARCHIO UL
AZ61 - UL - 00 - 00 - 00 - 0

ACCESSORI PER AZ68-AZ611



AZ81
CLIPS DI FISSAGGIO
PER TIMER TC-TN-TF

AZ81 - ST - 00 - 00 - 00 - 0

**AZ48**
OCTAL

AZ48-ST-00-00-00-0

**AZ41**
UNDECAL

AZ41-ST-00-00-00-0

DA SALDARE CON VITI DI FISSAGGIO

**AZ28**
OCTAL**AZ21**
UNDECAL

VERSIONE VOLANTE PER CONNESSIONE CAVI

**AZ18**
OCTAL

AZ18-ST-00-00-00-0

**AZ11**
UNDECAL

AZ11-ST-00-00-00-0